DJH
MODEL LOCO

Recommandations pour le montage des KIT METAL BLANC et LAITON DJH MODEL LOCO

1. Contrôler le contenu: sachets de pièces-vis plaques de photogravure et nomenclature du kit.
   Repèrer les pièces, leur forme, et les No correspondant au texte. Bien lire la NOTICE avant de commencer.
   Au cas de pièces manquantes ou défectueuses, remplir et renvoyer la fiche "Remplacement de pièces".
2. L'OUTILLAGE nécessaire est le suivant:
   - petites limes fines (plate – carrée – ronde – triangulaire).
   - Mini-perceuse + petits forets (0,5 – 0,6 – 0,8 – 1mm – 1,5 – 2mm).
   - Pour certaines pièces fragiles utiliser une lime à ongle en carton côté FIN = toile émeri fine.
3. Ne sortir les pièces de leur sachet qu'au moment du montage afin d'éviter toute perte ou mélange.
4. Effectuer le montage DANS L'ORDRE des dessins, en suivant les numéros et les lettres correspondantes (Pièces/dessins). PRESENTER les pièces avant fixation afin de vérifier le bon positionnement, et faire les corrections si nécessaire.

MONTAGE

Les 2 solutions pour monter votre KIT: SOUDURE ou COLLAGE, sont developpées ci-dessous.

1. **SOUDURE:**
   Sur le METAL BLANC: prendre du FLUX, de la soudure et un fer BASSE-TENSION; le métal risquerait de fondre ou de détériorer si l'on utilise un fer à souder ordinaire.

   Pour faire une bonne soudure, vous devez préalablement NETTOYER les pièces avec une toile émeri très fine à l'endroit de la soudure, puis mettre du FLUX et souder PAR POINTS pour commencer, vous assurer du positionnement, puis finir en soudant définitivement.

   Pour le LAITON ou l'ARCAP: Utiliser un fer à souder 80W, avec de l' EAU A SOUDER, ou de la PATE HAMPSTON H.P.3 et de la soudure 60/40 (60% étain/40% Plomb).
   Mêmes recommandations pour la préparation des pièces.
2. **COLLAGE:**
   Toujours bien NETTOYER chaque pièce avant toute mise en oeuvre. Utiliser de la colle CYANOACRYLATE "SUPER GLUE GEL" en procédant d'abord PAR POINTS, afin de bien positionner les pièces, puis finir la fixation avec de la SUPER GLUE liquide sur toute la longueur.

   En cas de défaut de montage, il est possible de DECOLLER les pièces dans le l'EAU bouillante, ce qui est un avantage sur la soudure.
3. **FINITION**
   Nettoyer votre modèle terminé au produit vaisselle, bien rincer (eau vinaigrée) puis PEINDRE. Si l'on souhaite utiliser un apprêt, on peut prendre un SPRAY genre apprêt pour automobile. Il est conseillé de peindre à l'aérographe pour une belle finition.

BON COURAGE
R. Grignon
(Trans Europ)

Tous les kits de modè