

**GECOMODEL**

FRANCE

### VOITURE CFD TYPE SEINE ET MARNE

Réf. 760 / 781 HOM échelle 1/87"

#### NOTICE DE MONTAGE

##### ASSEMBLAGE DE LA CAISSE

- Pliez les banquettes à 95° environ, puis centrer les fenêtres sur les flancs de caisse (3). S'aider de pinces à linge pour les maintenir, puis collez (3) et (4) Galbez très légèrement avec les doigts le bas des flancs.
- Chanfreiner les deux côtés des deux bouts de caisse (60), de manière à compenser l'épaisseur des pièces (4). Fixez les 2 bouts de caisse avec les vis (56) sur le châssis (51). Puis posez les 2 flancs de caisse. Attention, ils ne doivent pas toucher le bord du châssis (pour de 1 mm environ). Collez les seulement sur l'arête des bouts de caisse, car la caisse ainsi formée doit pouvoir s'enlever du châssis après assemblage.

- Percez la toiture (1) si vous désirez monter les 2 lanternes (54)
- Facultativement, on peut aussi laisser le toit tel quel ou l'équiper des plaques (12) à la place des lanternes (inutile de percer le toit).
- Posez les raidisseurs d'extrémités de toiture (63). La toiture sera mise en place définitivement après (si vous collez) ou avant peinture (si vous soudez). Dans ce dernier cas le montage ultérieur des vitrages sera plus difficile.

- Sur la plaque (780) supprimez avant de détacher les pièces (ou après selon votre aptitude) les parties indiquées sur le plan.
- Pliez les pièces (9), pli à l'intérieur. Montez les 8 marchepieds (2) (une partie d'entre-eux se trouve au bas de la plaque caisse).
- Posez le dessus (11), puis montez les rambardeuses (10)

- Faites un essai provisoire sur le châssis (avec la caisse), en principe le perçage des 4 montants doit être à l'aplomb des deux raidisseurs. ATTENTION, le pré-perçage pratiqué sur ces derniers est un peu trop étroit de 1 mm. Ajustez le cas échéant.

- Coupez (voir schéma) puis posez sur le châssis les 2 longerons (5). Eventuellement effectuez les retouches nécessaires avant de fixer définitivement (9) + (10) + (11) et (5).

- Sur les 2 longerons, collez les 4 boîtes d'essieux (53)
- Coupez les 4 montants (57) à 2,5 cm puis fixez-les sur le plancher et les rambardeuses. Ajustez-les sous la toiture mais ne les collez pas, (percez 2 trous dans les pièces 63, sinon vous ne pourrez plus enlever la caisse du châssis).
- Percez et posez les mains courantes (58) sur les deux bouts de caisse (60).

- Si c'est une voiture mixte (781), posez la cloison après la 3ème fenêtre (62). Celle-ci n'est pas fixée au plancher mais sur les 2 côtés des flancs de caisse seulement.
- Les 2 attelages (52) et vis (55) seront montés après peinture.

##### CHASSIS (celui-ci est identique aux fourgons réf. 760 et 770)

- Pliez les 2 côtés du châssis (6), rabattre à l'extérieur les 4 barettes d'arrêt situées sous les boîtes d'essieux.
- Pliez les 2 supports de freins (8), posez les 4 tirants (57).
- Posez ceux-ci sous le châssis en vous aidant des 4 languettes pour les maintenir et les centrer. Collez éventuellement.
- Après peinture posez les 2 essieux (51) en écartant légèrement les côtés.
- Le châssis est fixé sous la caisse par l'intermédiaire de 2 vis (55).

##### PEINTURE

Caisse : Verte CFD (à défaut genre PLM)

Plancher : marron

Chassis + toiture : noir

Sièges 1ère classe (réf. 781) : recouvrir les lattes de carton et peindre couleur grenat

Intérieur caisse : teck ou marron clair.

N°	DESIGNATION	QTE
51	Essieux	2
52	Attelages + crochets	2
53	Boîtes d'essieux	4
54	Lanternes de toiture	2
55	Vis autotaraudeuse	4
56	Vis diam. 1,6 L. 6	2
57	Fil diam. 0,5 mm 6 cm	3
58	Fil diam. 0,4 mm 7 cm	1
59	Vitrage	1
60	Bouts de caisse	2
61	Chassis	1
62	Cloison intérieure (pour 781 seulement)	1
63	Raidisseurs de toiture	2

