



Plancher en carton-plume ou en balsa de 3

Plafond en carton plume ou en balsa de 3

Toit en balsa de 3

BDE

- 1/ Colorier les pièces
- 2/ Les découper
- 3/ Marquer les plis
- 4/ Aménager le plancher en fonction de votre motorisation
- 5/ Coller les flancs sur le plancher et le plafond
- 6/ Poncer et ajuster le toit
- 7/ Le Peindre
- 8/ Le Coller
- 9/ Adapter votre motorisation