



ARNOLD *rapido*



0222, 0225, 0226, 0227



Vorbild

C-gekuppelte Dampflokomotiven sind bei fast allen Bahngesellschaften der ganzen Welt anzutreffen. Während die T 3 (0222) längst schon zu den Oldtimern zählt, ist die BR 80 (0225) heute noch im Einsatz.

Modell

Der 12 Volt Gleichstrom-Motor ist radio- und fernsehentstört. Die Stromaufnahme erfolgt über 4 Räder. Vor der ersten Inbetriebnahme empfiehlt sich ein Durchlöten mit dem Arnold rapido-OI 0758.

Demontage - Oberteil und Motor

Lok 0222, 0227: Schlot von Hand abschrauben. Lok 0225, 0226: Schlotschraube mit Schraubenzieher lösen. Bild 1 Vom Motor zu den beiden Radschleifern besteht keine Kabelverbindung, dadurch läßt sich der Motor vom Fahrgestellrahmen einfach abheben.

Bild 2 Vor dem Wiederaufsetzen des Oberteils ist zu kontrollieren, ob die Motorantriebsfeder im Gehäuseoberteil eingesetzt ist. Das Gehäuse ist zuerst in den Einhängestift (3) einzustecken.

Motor-Kohlewechsel

Bild 3 Wenn die Lok ruckartig zu laufen beginnt oder stehen bleibt, dann haben sich die Schleifkohlen (c) so weit abgenutzt, daß sie durch Ersatzkohlen 0784 ausgetauscht werden müssen. Hierzu ist das Federblech (a) abzuheben und der Bügel (b) wegzuschwenken.

Vor dem Einsetzen neuer Kohlen ist der Führungskanal von evtl. Kohlestaub zu reinigen. Beim Kollektor wirkt sich eine Verschmutzung infolge dieses Kohlestaus durch ein Nachlassen der Zugkraft aus. Der Kollektor kann mit einem kleinen Pinsel gereinigt werden.

Ein Umstecken der Kontaktstifte (7) von der Unter- zur Obersseite bewirkt eine Umpolung des Motors und damit einen Fahrtrichtungswechsel.

Zum Nachölen der beweglichen Teile (Motorwelle und Antriebszahnrad) ist nur ein Tropfen Arnold rapido-OI 0758 zu verwenden.

Reinigen - Radschleifer

Bild 4 Unter den Kontaktstellen der Radschleiferfedern können sich Textil-Staubfasern ansammeln. Zur gründlichen Säuberung ist der durch eine Schraube an den beiden Einhängezapfen gehaltene Getriebedeckel zu entfernen. Danach können die Kontaktstellen der Radschleiferfedern nach Entfernen der Treibräder zugänglich gemacht werden.




Rangierkupplung 0780

Anstelle der normalen Fahrzeugkupplung erlaubt die Rangierkupplung freizügige Rangiermanöver ohne Entkupplungsgleise.

Radio- und Fernsehentstörung

Diese Lok ist nach VDE 0875 radio- und fernsehentstört. Für einen einwandfreien Empfang ist jedoch eine ordnungsgemäße Hochantenne erforderlich. Zur Erzielung einer voll wirksamen Entstörung wird das Entstörkabel 0714 als Hauptzuleitungskabel vom Trafo zu den Gleisen empfohlen. Darüber hinaus sollten die Schienenoberkanten von Schmutzablagerungen sauber gehalten werden. Ein Abreiben mit einem in Öl getränkten Läppchen bringt hier auch erhebliche Verbesserungen.

Sollten trotzdem noch Störungen auftreten, so können diese im allgemeinen dadurch beseitigt werden, daß der Abstand zur Hochantenne durch Umstellen der Eisenbahn-Anlage vergrößert wird.



Prototypes

6 wheel steam locomotives were used by almost all railroad companies in the world. The 0228 was used by most American railroad companies in the 1860's through the 1920's, the 0222 was a Prussian locomotive which saw service until the 1950's while the 0225 is still in use today.

Model

A 12 Volt permanent magnet DC motor is equipped with radio and TV interference suppressors. It picks up power from four wheels. Before placing it into service it is recommended that a drop of Arnold rapido oil 0758 be placed on the bearings and gears.

Disassembly - Body & motor

Locomotive 0222 & 0227: turn the smoke stack by hand. Locomotive 0225 & 0226: turn screw inside smoke stack.

Fig. 1 These are no cables from the power pickups to the motor, only point contacts. Therefore the motor can be easily removed.

Fig. 2 Before replacing the top, check if the spring which pushes down the motor is inserted into the body. The housing should first be pushed into the lug (3).

Changing brushes

Fig. 3 When the locomotive runs irregularly or comes to a stand still the brushes (c) have been worn down so that they must be replaced with new ones, 0784. To do this the spring clips (a) must be lifted out and the retaining clips (b) must be pushed aside.

Before inserting new brushes the area should be cleaned of dust, such dust separating from the brushes dirties the collector and results in weakening of the motor. The collector can be cleaned with a small point brush.

Reversing the contact pins (7) from top to bottom results in changing the polarity of the motor. This sometimes is desirable in cases where two locomotives are to be operated from one power pack in opposite directions.

When oiling the moving parts (motor bearing and worm gear) use only a drop of Arnold rapido oil 0758.

Clean the wheel contacts

Fig. 4 Between the contact springs and the wheels threads and dust can gather. To clean thoroughly the cover plate holding the axles should be loosened so that the wheels can be removed. It is then a simple matter to reach points to be cleaned.

Switching couplers 0780

These couplers can replace the normal couplers on any locomotive. With the switching coupler it is possible to couple or uncouple from the locomotive anywhere on the layout without an uncoupling track.

Radio & TV interference elimination

The locomotive is equipped with radio and TV suppressors which will work only where a roof antenna is used. Furthermore an interference suppressed cable 0714 should be used between the power pack and the rails. Finally the track must be kept clean with wiping with an oil soaked rag.

If after all these measures there are still complaints, it is best to move the layout farther from the roof antenna.

Prototypes

Des locomotives à vapeur à 6 roues se trouvent en service dans presque toutes les compagnies de chemin de fer du monde entier.

Tandis que la T 3 (0222) appartient depuis longtemps aux «oldtimers», la BR 80 (0225) est encore aujourd'hui en service.

Modèles

Le moteur à courant continu 12 V est déparasité pour radio et TV. La prise de courant a lieu par 4 roues.

Avant la première mise en service, un graissage est recommandé avec l'huile Arnold rapido 0758.

Démontage - carrosserie et moteur

Locomotives 0222, 0227: Dévisser manuellement la cheminée.

Locomotives 0225, 0226: Dévisser la vis de la cheminée à l'aide d'un tournevis.

Fig. 1 Aucune connection par câble n'existe entre le moteur et les frotteurs; pour cette raison, le moteur se laisse simplement soulever du châssis.

Fig. 2 Avant la remise en place de la carrosserie, il y a lieu de contrôler si le ressort de fixation du moteur est en place dans la carrosserie. La carrosserie est d'abord à placer sur le tenon d'accrochage (3).

Changement des balais du moteur

Fig. 3 Si la locomotive roule par à-coups ou s'arrête complètement, les balais (c) sont usés à un tel point qu'ils doivent être échangés contre des balais de recharge 0784. Pour ce faire, le ressort de fixation (a) est à soulever et l'étrier (b) et à pousser de côté.

Avant de placer les nouveaux charbons, on doit éventuellement nettoyer le canal de conduite de la poussière de charbon qui pourrait s'y être accumulée. Un encrassement du collecteur provoque une diminution de la puissance de traction. Le collecteur se laisse nettoyer avec un petit pinceau.

En inversant les pointes de contact (7) du côté inférieur au côté supérieur, on provoque un changement des pôles de la locomotive et ainsi un changement de direction de marche.

Pour graisser les parties mobiles (axe du moteur et vis sans fin de propulsion) une seule goutte de l'huile Arnold rapido 0758 suffit.

Nettoyage des frotteurs

Fig. 4 Sous les contacts des ressorts de frotteurs de roues, des fibres textiles peuvent s'accumuler. Pour les nettoyer, il y a lieu d'éloigner la couvercle d'engrenages vissé aux deux tenons d'accrochage. Ensuite, après avoir démonté les roues motrices, les points de contact des frotteurs sont rendus accessibles.

Attelage de manœuvres 0780

A la place de l'attelage normal, l'attelage de manœuvres permet des triages sans voie de découplément.

Déparasitage pour radio et TV

Cette locomotive est déparasitée pour radio et TV selon VDE 0875. Pour obtenir une réception parfaite, une antenne aérienne est cependant nécessaire. Nous recommandons le câble de déparasitage 0714 comme câble principal du transformateur aux voies pour obtenir un déparasitage à 100%. En plus, il y a lieu de maintenir la partie supérieure des voies absolument propres. En frottant celles-ci avec un chiffon imbibé d'huile, on obtient une amélioration certaine.

Si malgré tout des perturbations se faisaient encore jour, celles-ci pourraient être généralement évitées en agrandissant la distance entre le réseau de chemin de fer et l'antenne aérienne en déplaçant le réseau de chemin de fer.